
INSTALACE KOBERCOVÝCH ROLÍ A DÍLCŮ BURMATEX

OBECNÉ INFORMACE

Kdy by se měli koberce burmatex[®] instalovat?

Produkty burmatex[®] by se neměly instalovat, dokud nebudou dokončeny všechny ostatní práce v místnosti, především stropové práce.

Jaké jsou obecné předpisy a ideální podmínky pro zahájení instalace koberců burmatex[®]?

Pokládka by měla probíhat v čisté místnosti, s uzavíratelnými okny a vnitřní teplotou minimálně 18 °C po dobu 72 hodin před instalací a relativní vlhkostí mezi 50 % až 65 % během instalace, protože velké změny vlhkosti mohou negativně ovlivnit výsledek pokládky. V místnosti by také měl být adekvátní sluneční svit. Kobercové dílce by měly být rozbaleny a ponechány alespoň 48 hodin v místnosti z důvodu aklimatizace. Během instalace kobercových rolí, které musí být celou plochou nalepeny, by měly být připraveny také pórovité podložky dle doporučení výrobce lepidel.

PROSTORY BY MĚLY BÝT DOSTATEČNĚ VĚTRÁNY BĚHEM POUŽÍVÁNÍ LEPIDEL

Obecné informace pro podklad

Všechny povrchy by měly být suché (max. 5,5 % vlhkosti naměřených vlhkoměrem nebo max. 75 % relativní vlhkosti). Pokud tomu tak není, musí být nainstalována vhodná membrána odolná proti vlhkosti, na které bude 2mm až 3mm latexový potěr. Prašné, popraskané nebo nerovné podlahy musí být ošetřeny tenkou vrstvou latexového potěru. Jakékoliv zvlnění podkladu musí být upraveno samonivelační hmotou pro zarovnání povrchu.

Zvlněné nebo opotřebované dřevěné podlahy by měly být vyměněny nebo zarovnané, následně pokryty deskou z tvrdého dřeva (hrubá strana nahoru) nebo překližky. Překližka k tomuto účelu musí být vyrobena dle EN314-2:1993, EN636-2003 a EN635-2:1995 a má minimální tloušťku 6 mm. Velikost jednotlivých dílců by měla být alespoň 1220 mm x 2400 mm. Všechny dřevotřískové desky a překližky by měly být ošetřeny směsí nátěrem F Balls P131 Stopgap nebo podobného, aby byla zajištěna přilnavost lepidla a zároveň se lepidlo nevsakovalo do podlahy.

V místnostech, kde byla instalována podkladová deska z dřevotřísky, musí být vždy tato podlaha ošetřena nátěrem F Balls P131 Stopgap nebo podobného.

Pokládka koberců na dřevěný podklad vede často k problémům, které se mohou projevit až několik měsíců po pokládce. Tyto problémy vznikají z několika důvodů, kdy nejběžnější je vlhkost podkladu působící na dřevo, protože mezi podkladem

a dřevěnou podlahou není membrána zachytávající vlhkost a dochází ke zvlnění podlahy. Vzhledem k těmto častým problémům doporučuje burmatex® odstranění dřevěného podkladu a dorovnání podkladu do původní výšky. Pokud tak nelze učinit, je třeba brát na vědomí, že společnost burmatex® nebude odpovědná za následné vzniklé problémy při instalaci.

Produkty burmatex® mohou být pokládány na keramické nebo terazzo podklady za předpokladu, že z nich budou odstraněny leštící přípravky a jiné znečištění. Výrazně hladké podklady by měly být zabroušeny, aby byla zajištěna přilnavost lepidla, případně se může použít F Balls P131 Stopgap nebo podobný k zajištění přilnavosti lepidla.

Instalace na vyhřívané podlahy

Všechny produkty burmatex® mohou být pokládány na vyhřívanou podlahu, pokud jsou dodržovány následující instrukce.

- 1) Aby byl zajištěn správný přívod tepla, musí být použita vhodná termální resistance.
- 2) Podlahové vytápění je potřeba vypnout 48 hodin před zahájením instalace.
- 3) Jelikož většina lepidel nezatvrdne ihned, je zapotřebí počkat se zapnutím podlahového vytápění alespoň 48 hodin po dokončení pokládky.
- 4) Při opětovném zapnutí podlahového vytápění je zapotřebí zvyšovat teplotu postupně po dobu 7 dnů na běžnou provozní teplotu.
- 5) Nedodržení těchto pokynů může vést k znehodnocení pokládky.

Co dělat v případě špatných podmínek nebo nevhodného materiálu?

Je povinností stavební firmy, která pokládá koberce, obrátit se na výrobce s případným problémem a sdělit zákazníkovi veškerá úskalí, která by mohla nastat.

Burmatex® nemůže nést odpovědnost za problémy vzniklé během instalace, ale bude se snažit pomoci, jak jen to bude možné v konkrétním případě.

Mohou být dílce burmatex® pokládány na staré koberce nebo akustické podložky?

Ne. Starý koberec a jiné měkké podlahové krytiny nejsou vhodným povrchem, na které lze instalovat nový koberec. Před zahájením instalace je třeba jej odstranit spolu se všemi stopami předchozích lepidel. Pokud se použijí akustické podložky, je nutné postupovat stejným způsobem jako u nezarovnaných dřevěných podlah.

INSTALACE KOBERCOVÝCH DÍLCŮ

Co zkontrolovat jako první?

Měli byste zkontrolovat výrobní číslo a číslo barvy, protože každý dílec by měl pocházet ze stejné šarže. Rozbalte kobercové dílce a uložte v místnosti, kde bude probíhat instalace po dobu 48 hodin.

Co dělat v oblastech potenciálního poškození jako kopírky, kávovary nebo chození v podpatcích?

V oblastech, kde se používají kolečkové židle, kopírky a další, které jsou vystaveny silnému provozu, mohou být kobercové dílce plně přilepeny pomocí trvalého lepidla.

Jak dílce by se měly pokládat?

1. Důkladně celou instalaci naplánujte. Nakreslete křídou čáru do středu místnosti od vchodových dveří.
2. Najděte středový bod a nakreslete kolmici k této přímce.
3. Položte jednu řadu dílců podél nakreslených linií.
4. Je-li to potřeba, posuňte nakreslené linie tak, aby u zdi nebyly úzké pásy dílců, ale aby se tyto pásy co nejvíce přibližovaly plné šířce dílců.
5. Použitím vhodné zubové stěrky (1/16 "x 3/16") naneste F Balls, F3 nebo podobné trvalé lepidlo nebo váleček/kartáč pro F41 nebo podobná lepidla a naneste na celou plochu.
6. Nechte vyschnout po dobu minimálně 30 minut v závislosti na vlhkosti a teplotě.
7. Po uplynutí této doby je lepidlo připraveno k pokládce a dílce je možno kdykoliv položit.
8. Pokládejte směrem od středu ke krajům. Položte dílce na místo a pevně zatlačte, aby se zajistila správná přilnavost.
9. Při pokládce okrajových řad u zdi přiložte dílec ke zdi a přesahující část uřežte v místě, kde tento dílec přesahuje přes ostatní dílce. Tento postup opakujte u každého dílce krajní řady.
10. **Burmatex®** kobercové dílce lze instalovat různými způsoby v závislosti na produktu. Vždy se ujistěte, že dílce jsou pokládány doporučeným směrem pro daný produkt. Tato informace je k dispozici na technickém listu výrobku.

11. Je důležité, aby byly položené dílce správně spojené. Během pokládky je nutno provádět neustálé kontroly, aby bylo zajištěno, že dílce jsou spojeny s přiměřenou pevností tak, aby nevznikaly mezery a naopak, aby nebyly přitlačeny na sebe tak, že by se deformovaly okraje dílců. Při instalaci koberců se stříženým vlasem je dobré, aby byly vlasy z hran vybroušeny a nezachycovaly se.
12. Pokud se kobercové dílce pokládají na vyhřívanou podlahu, musí být dodrženy pokyny z části **Instalace na vyhřívané podlahy.**

Poznámka: Doporučujeme použít burmatex® bariérové dílce okolo všech oblastí, kde hrozí polití a znečištění.

INSTALACE KOBERCOVÝCH ROLÍ

Co zkontrolovat jako první?

Ujistěte se, že všechny role jsou ze stejné výrobní šarže a zkontrolujte, zda máte správné lepidlo. Pokud se kobercové role pokládají na vyhřívanou podlahu, musí být dodrženy pokyny z části **Instalace na vyhřívané podlahy.**

Před zahájením pokládky se ujistěte, že na podlaze nejsou žádné zbytky lepidla a nečistot. Pokud se budou koberce pokládat na podlahové desky, doporučujeme před pokládkou překrýt např. dřevotřískovou deskou, jelikož nerovnosti mezi podlahovými deskami by se mohli přenést na povrch koberce a zanechat tak negativní dojem na výsledném vzhledu. V některých případech to může znamenat předčasné opotřebení koberce ve zvýšených místech.

Měl by být koberec pokládán v nějakém určitém směru?

Všechny délky řezů koberce musí být položeny stejným směrem, aby se zabránilo kolísání odstínu. Směr vlasů koberce lze snadno zjistit přejetím koberce rukou – vlasy v opačném směru se budou na dotyk lišit. Tato kontrola je zvláště důležitá v případě, že jsou instalovány řezy rolí vedle celých rolí, protože tyto řezy mohli být ručně srolovány v opačném směru.

Jaký je nejlepší způsob pro pokládku?

Dodržujte následující instrukce:

1. Před nanesením lepidla seřízněte koberce na požadovanou délku plus 5 cm.
2. Položte první kus, který překrývá boční a koncové stěny.
3. Položte další díl stejným způsobem, čímž zajistíte překrytí o 5 cm na každém švu a pokračujte tak, dokud nebude celá podlaha pokrytá.

4. Ve středu překrytí umístěte rovnou hranu a provedte řez oběma kusy. Následně odstraňte přebytky.
5. Zvedněte hrany každého pásu, naneste lepidlo a položte na podlahu a přejeďte přibližně 70kg zátěžovým válcem.
6. Křížové spoje v materiálu by měly být za každou cenu vyloučeny, pokud jsou nevyhnutelné, měly by být umístěny mimo nejvíce frekventované místnosti v oblasti.