

Mipolam Classic musí být udržován za použití ochranných emulzí. Následující informace popisují pouze postup údržby, její frekvence však závisí na intenzitě provozu.

Prvotní údržba

Jakmile je pokládka dokončena, podlaha by měla být chráněna a bez provozu po dobu 24 hodin než začne být jakkoli čištěna. Následující postup:

1. Zameťte nebo vysajte podlahu
2. Očistěte podlahu vlhkým hadrem nebo čistícím automatem, kde mycí lázeň je tvořena horkou vodou a neutrálním saponátem.

V případě poškrábání materiálu během pokládky použijte níže uvedený postup:

3. Přetrvávající stopy po oděru mohou být odstraněny za pomoci kotoučového stroje s nasazeným měkkým nylonovým čistícím kotoučem.
4. Opláchněte čistou studenou vodou.
5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte.
6. Aplikujte 3 vrstvy ochranné emulze v různých směrech. Ujistěte se, že každá z vrstev je již suchá předtím, než začnete aplikovat vrstvu následující.

Běžná údržba

1. Zametení nebo vysání podlahy
2. Čištění vlhkým hadrem nebo čistícím automatem s červeným padem ve spojení s lázní tvořené vodou a neutrálním saponátem.
3. Obnova ochranné vrstvy v případě potřeby.

Periodická údržba

1. Zametení nebo vysání podlahy
2. Naneste odstraňovač ochranných emulzí za použití mopy nebo čistícího automatu se zeleným padem.
3. Spláchněte nebo vysajte za mokra uvolněné částice
4. Opláchněte studenou vodou
5. Počkejte, až podlaha uschne, popř. podlahu vysajte.
6. Aplikujte 3 vrstvy ochranné emulze dle výše uvedeného postupu.

Leštění za sucha

Optický vzhled Mipolamu Classic může být postupně zlepšován vhodným leštěním za pomoci vysoké rychlosti (500-1100 rpm) automatu se středně tvrdým padem. Touto metodou se odstraňují škrábance stejně tak jako se sceluje a tvrdí povrch, který získává trvalý lesk. Při použití vysokorychlostního automatu je třeba dbát na pohyb mašiny, aby nedošlo k přehřátí vinylu. Za účelem minimalizace tohoto rizika lze použít sprej s čistou vodou.

Doporučené prostředky údržby

Obecný popis	Ecolab	Johnsons
Neutrální čistič	Indur Top	Carefree Stride 1000
Ochranná emulze	Tuklar Metallic	Carefree Satin, Emulsion
Odstraňovač emulzí	Bendurool Forte	Carefree Stripper

Existuje celá řada dalších produkt, které jsou na trhu dostupné a mohou být používány v případě, že splňují popis a vlastnosti jako výše uvedené produkty.

Pozn.: Instrukce výrobce týkající se ředění, užití a rizik musí být striktně respektovány.

Odstraňování skvrn

inkoust, rajčata, hořčice, krev, moč, exkrementy	zředěný bělič (nechte působit bez škrábání a následně setřete)
mastnota, barvy, gumové stopy, barva na vlasy	ředidlo
stopy po cigaretovém žáru	jemně seškrábejte pomocí hladkého smirkového papíru. Naneste opět ochrannou emulzi.

Upozornění

Guma může trvale zanechat skvrny na PVC. Vyhněte se proto používání nábytku apod. s gumovými podložkami.