



NÁVOD NA ÚDRŽBU LINOLEUM s povrchovou úpravou xf2

xf2™: Extrémně tvrdý povrch s vynikající odolností proti oděru, skvrnám a chemikáliím. **Bez nutnosti voskování nebo leštění po celou dobu životnosti podlahy.** Snadné čištění a údržba, úspora 30% nákladů na údržbu. Více než 50% úspora vody, čisticích prostředků a energie. Vynikající náklady po celou dobu životnosti podlahy. Největší předností povrchové úpravy xf2™ je snadnější údržba a čištění linolea. Ve srovnání s linoleem bez povrchové úpravy není potřeba počáteční ošetření a následný proces čištění a údržby je jednodušší.

ÚVODNÍ
ČIŠTĚNÍ



Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysajte vysavačem, plochu vymeňte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušicí stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte např. produkt Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čisticí přípravek R (silné znečištění).

PREVENTIVNÍ
PÉČE



Vstupní čisticí rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čisticích rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorech. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.

DENNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA



Suché vytírání / zametání

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příže či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.



Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem přípravku např. Dr. Schutz - PU čistič. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



Čištění vysavačem

Pro odstranění prachu a volných nečistot. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.



Strojové čištění

Při průmyslovém strojním čištění u velkých ploch použijte zředěný neutrální detergent např. - Dr. Schutz PU čistič. Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/červený pad.

ODSTRANĚNÍ
SKVRN



Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte neředěný produkt např. PU čistič. (rozpouštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete

PERIODICKÁ
ÚDRŽBA



Sprejové čištění + suché kartáčování

Použijte neutrální čisticí prostředek např. Dr. Schutz PU čistič. Nízké otáčky 150-250 nebo vyšší. Obvykle nejvhodnějším je červený pad. Suché přešetření je účinné k navrácení lesku: použijte červený pad – vhodná rychlost: 500-1000 ot./min.



SILNÉ ZNEČIŠTĚNÍ



Strojové čištění + mokré vysávání + suché kartáčování

Aplikujte čisticí roztok např. Dr. Schutz – Základní čisticí přípravek R, a nechte působit 5-10 min. Poté vyčistěte podlahu pomocí jednokotoučového stroje s kartáčem (červený pad). Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte podlahu uschnout, a pak, pokud je to nutné, proveďte suché přešetření (červený pad), které obnoví lesk. Vhodná rychlost: 500-1000 ot./min.



OBECNÁ PRAVIDLA

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.
- **Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku**
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čištěny, kontrolovány a měněny.
- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529
- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitých materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygienou mohou nastat v případě, že četnost čištění je příliš nízká.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.
- Není vhodné používat prostředky obsahující leštidla a vytvářející mikrofilm.

Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky