

Manuální zametání

Mop opatřený návlekm na jedno použití, antistatický a/nebo impregnovaný návlak



Mechanické čisticí zařízení

Automatický mycí stroj, rotační stroj typu Rotowash, jednokotoučový stroj



Mechanický čisticí kotouč (pad)

3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče



Mokrě manuální vytírání

Návlek na mop z mikrovlákna na jedno použití





















Parní čisticí stroj

Dle instrukcí výrobce stroje



3M červená obdelníková podložka nebo melaminová podložka

Lze použít s držákem padů a teleskopickou rukojetí

	Vybavení	Čisticí prostředky	Metoda čištění
První použití Mechanické čištění	  nebo  pro velké znečištění	Zásaditý čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické mytí při 150-300 ot./min (se ždímáním vody)
	  Melaminový kotouč (pokud je velké znečištění)	Voda (bez čističe)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické mytí při 150-300 ot./min (se ždímáním vody)
Denní čištění Manuální čištění	 	Neutrální čistič / Desinfekční čistič (v případě potřeby střídavě) (1)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s plochým mopem Oplach
	  nebo  světle zelený	Neutrální čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické mytí při 150-300 ot./min (se ždímáním vody)
	<ul style="list-style-type: none"> Parní čištění 		
Hluboké čištění Manuální čištění		Alkalický čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s červeným obdelníkovým padem Oplach
		Voda (nebo neutrální čistič)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Manuální čištění s obdelníkovým melaminovým padem Oplach čistou vodou
Mechanické čištění	  nebo  světle zelený	Alkalický čistič	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické mytí při 150-300 ot./min (se ždímáním vody)
	  Melaminový pad	Voda (nebo neutrální čistič)	<ul style="list-style-type: none"> Zametání Mechanické čištění s melaminovým diskem při 150-300 ot./min (se ždímáním vody)

(1) V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (např. operační sály, nemocniční pokoje atd.) Strádejte použitím neutrálního čističe a dezinfekčního prostředku neobsahujícího aminy.

Melaminové pady: 3M Scotch Brite, Tampel, etc.

Zde je neúplný seznam výrobků doporučovaných hlavními výrobci:

KIEHL : Profloor*, RS Nett**, Dopomat**, Dopomat Intenso**
 TANÁ : Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**, Tanex Trophy**,

ECOLAB : Brial Clean S*
 ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
 BUZIL : HC 43**
 DrSCHUTZ : PU Reiniger**
 DIVERSEY : Asset*

DREITURM : Multinetzer*, Goldreif (green)*, Goldreif (blue)*, Linorein**, D1 Neu**
 LABORATOIRE ANIOS : Aniosurf ND Premium***

*Neutrální / **Alkalický / ***Bez aminů

- **První čištění:** Nikdy nepoužívejte černé pady, chemické odstraňovače nátěru, suché leštadlo, leštění, těsnění nebo jiné procesy, které mohou poškodit povrchovou úpravu Evercare™. Použití jiných čistících metod, než těchto doporučených, mohou způsobit ztrátu přilnavosti a odolnosti vůči skvrnám a poškrábání.
- **Denní čištění:** Pro nejlepší výsledek použijte mechanické čištění. V oblastech, kde to není možné, se doporučuje provádět každodenní čištění ručně (plochá mop s mikrovláknem), a v případě potřeby přerušovaně s mechanickým čištěním. Použití vlhkého mopu může vyžadovat častější hloubkové čištění.
- **Hloubkové čištění:** Provádí se, když se nečistoty nahromadí a vytvoří film, usadí se nebo se stanou zvláště viditelné při sebemenším poškrábání. Četnost hloubkového čištění závisí na intenzitě a druhu denního provozu. Účinnost alkalického čistícího prostředku lze zlepšit, když se ponechá několik minut působit.
- Nikdy nepoužívejte melaminový disk (3M Scotch Brite or equivalent) **suchý, bez vody**. Když je čištění dokončeno, oddělte disk a nechte jej uschnout ve vertikální poloze.
- V oblastech, kde je nezbytná dezinfekce (operační sál, nemocniční pokoje, atd.), **střídavě používejte neutrální čistící prostředek a dezinfekční prostředek bez aminů**.
- **Gerflor doporučuje** používat neutrální a alkalické čistící prostředky s vysokou smáčivostí (kompletní rozetření a vyčištění celého povrchu podlahy).
- Vždy dodržujte pokyny k použití výrobce čistících prostředků.
- Gerflor může poskytnout odborné poradenství při výběru zařízení a aplikačních metod, které odpovídají vašim potřebám. Pokud byste chtěli změnit své postupy čištění, kontaktujte nás co nejdříve a společně se podíváme na to, jak správně vyčistit podlahu a vyhnout se problémům se zárukou.
- **Vstupní rohože umístěné u vchodu do prostor, které zabraňují vnášení nečistot, písku a vlhkosti, mohou pomoci snížit frekvenci krátkodobého čištění a tím zachovat vzhled podlahy v dlouhodobém horizontu.** Pro optimální účinnost vstupní rohože je standardní doporučení minimální 7 metrů na délku a 3 různé úrovně (hrubá, střední a jemná). Zachycování materiálů u vchodu, které by mohly být vtaženy na podlahu, vytvářející škrábance a oděrky, kde se mohou snadno usazovat nečistoty, pomůžete zachovat vzhled vaší podlahy nyní i v průběhu času.
- **Použijte otočná kolečka s měkkým povrchem**, abyste zabránili poškození povrchu podlahy pískem, které by kazilo její vzhled a ztěžovalo čištění.
- **Ochrňte nohy židlí a nábytku krytkami nebo podložkami, které nepoškrábou podlahu.** Na židlích konzolového typu mohou jakékoliv přišroubované ochranné součásti představovat riziko, pokud se šroub uvolní, protože šrouby nebo otvory s ostrými hranami by mohly podlahu poškrábat. Na nohy židle nepoužívejte gumové ochranné krytky: chemická reakce s podlahou by mohla vést k trvalým stopám.
- Škrábance: Gerflor nabízí různá řešení pro ošetření škrábanců, od lehkých až po viditelnější škrábance. Neváhejte se obrátit na společnost Gerflor a požádejte o radu a nejlepší techniky, které zajistí, že vaše záruka zůstane platná.
- Četnost čištění závisí na míře znečištění, vlhkosti v dané oblasti, barvě a vzoru podlahové krytiny a použitých materiálech a technikách. Účinná čistící zařízení by měla brát v úvahu tyto faktory a specifikovat vhodné frekvence čištění, vybavení a techniky pro různé prostory v budově.
- V oblastech, kde je vyžadováno ruční čištění nebo příležitostné čištění skvrn, dosáhnete nejlepších výsledků použitím plochého mopu s jednorázovým nebo omezeným mopem z mikrovlákna. Třásňové mopy nejsou při odstraňování nečistot ze struktury podlahové krytiny tak účinné jako mikrovláknové. Použití mopu namočeného do kbelíku se špinavou vodou nepřináší uspokojivé výsledky: tato technika pouze redistribuuje nečistoty po povrchu podlahy, zejména v rozích a na okrajích, v místech, která jsou často nepřístupná pro čistící stroje.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ



- Nikdy nepoužívejte abrazivní kotouče nebo jakýkoliv postup, při kterém hrozí poškození povrchové úpravy (abrazivní výrobky, rozpouštědla atd.)
- Nikdy nepoužívejte pryžové krytky (na nohy židlí nebo jiný nábytek), namísto nich použijte krytky z PVC nebo polyetylénu.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN PŘI PRÁCI

Odstranění stop po barvě

- **Nepoužívejte abrazivní čisticí vybavení** (např.: brusnou vlnu, drátěnky, ocelovou vlnu atd.).
- **Používejte rozpouštědlo na barvu, pokud je známo.** Pokud rozpouštědlo není známo, začněte rozpouštědly, jako je ředidlo typu White Spirit (lakový benzín) dříve, než vyzkoušíte silnější rozpouštědla, např.: sprej Taraclean (přípravek Gerflor na odstraňování skvrn). Pokud zjistíte, že skvrnu je obtížné odstranit, nepokračujte.
- **Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně vytřete a omyjte.**

Na kapky barvy

Když na materiálu vytvořila barva kapku, dosáhne se vynikajících výsledků zmrazovacím sprejem (zmrazovací sprej lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).

Na skvrny od lepidla

- **Čerstvé stopy po akrylovém lepidle (< 1 měsíc)**
Naneste roztok na bázi vody s přidaným čisticím prostředkem, nechte působit a podlahu mechanicky očistěte a omyjte.
- **Zaschlé stopy po akrylovém lepidle (> 1 měsíc)**
Použijte ředidlo typu White Spirit. Po nanesení rozpouštědla podlahu důkladně omyjte a vytřete.
- **Stopy po lepidle obsahujícím rozpouštědlo**
Použijte silná rozpouštědla (např. sprej Taraclean), pokud je však stopy po lepidle obtížné odstranit, nepokračujte (k tomu může dojít u lepidel se zesíťovanými řetězci, odolných proti rozpouštědlům).

RADY A DOPORUČENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Rez

Naneste výrobek proti korozi nebo kyselinu šfavelovou. Důkladně omyjte.

Tuk z potravin / Barva / Kuličkové pero / Fix / Plastické mazivo (asfalt)

Naneste rozpouštědlo typu ředidlo White Spirit. Čistěte neředěným výrobkem a omyjte velkým množstvím vody.

Stopy po pryži / Stopy po obuvi

Na stopy po obuvi naneste zásaditý mycí prostředek (např. Dynatech Trophy). Nechte 5 minut působit. Otřete.

Žvýkačka

Na žvýkačku použijte zmrazovací sprej a nechte ji ztuhnout, potom ji odstraňte plastovou špachtlí (zmrazovací sprej lze zakoupit od výrobců čisticích prostředků nebo v lékárnách).